



Tamburhagen

borettslag Holmestrand

Brannvern i Tamburhagen

Styret har valgt å holde boligene med Røykvarslere og Brannslukkere som fast inventar. Det betyr at Borettslaget eier og har ansvar for at dem fungerer som dem skal.

Hva passer vel bedre enn på Røykvarslerdagen den 1. desember

For å kunne sjekke om disse fungerer og er i orden er det du som eier av boligen som har et vedlikeholdsansvar med å foreta bytte av batteri og den fysiske sjekken av utstyret for å se om det fungerer som det skal.

Som fast inventar i hver bolig i Tamburhagen Borettslag skal det finnes følgende:

1 stk Røykvarsler pr etasje

1 stk Brannslukkeapparat (6 kg)

Dette tilsvarer kravet i.h.h.t *forskriften om brannforebygging*.

Ønsker man å utvide antall utover minimumskravet i forskriften så er dette noe man selv må bekoste.

*Utbytting av røykvarslere og håndslukker samt utlevering av batterier medfører ingen kostnad for deg som beboer.

Vedlagt finner du masse nødvendig informasjon for å sikre en trygg hverdag.



Vi oppfordrer barnefamilier til å ta en titt innom Bjørnis sin hjemmeside <https://brannbamsen.no>.

Her finner dere masse informasjon og kan lære mye om brannsikkerhet i hjemmet sammen med barna, for øvrig en flott side for oss voksne også.



Vi håper at alle tar seg tid til å finne møteplassen for sin bolig. Kartoversikt ligger vedlagt.

Styret
Tamburhagen Borettslag

*dekkes av fellesutgiftene

Håndslukkere SKAL byttes når dem er eldre enn:

5 år for Skum apparat

10 år for Pulver apparat

Produksjonsåret finner du under på kanten av beholderen eller på etiketten.
Kontakt styret hvis du er usikker eller trenger en ny



Egenkontroll av håndslukker består av følgende sjekkpunkter

- se til at plomben og splinten er intakt
- sjekke at håndslukkerens manometer står på grønt.
- Etiketten skal være fullt leselig og apparatet skal ikke ha rustdannelser.
- Er det ett pulverapparat så skal dette snus opp ned fire ganger i året, det er viktig for å unngå at pulveret klumper seg.

Skumapparater trenger du ikke snu på

Røykvarslere SKAL byttes når dem er eldre enn 10 år

Produksjonsåret finner du på etiketten på baksiden av varsleren.

Kontakt styret hvis du er usikker eller trenger en ny



Røykvarslere bør testes flere ganger i året, spesielt viktig er det å teste hvis du har vært bortreist en helg eller uker på ferie. Det kan ha oppstått feil, eller batteriet er gått tomt mens du var borte. Røykvarsleren skal støvsuges jevnlig, gjerne flere ganger i året. Feilalarmer uten noen naturlig årsak skyldes ofte nedsmusset røykvarslere. Det kan være alt fra støv til fluer, eller rett og slett en edderkopp som har funnet seg ett nytt hjem.

Egenkontroll av røykvarslere gjøres på følgende måte:

- Finn en langkost, eller en sikker gardintrapp. Knappen på røykvarsleren holdes inne til den begynner å pipe.
- Har du kjøpt «røykstikker» kan dette benyttes for å teste føleren. Det anbefales ikke lenger å benytte åpen ild til dette.
- Batteriene **SKAL** byttes årlig



9 Volt



AAA



AA

Ta kontakt med styret for å bestille batteriene du trenger, samt bestilling av ny røykvarslere og/eller ny håndslukker:

Kontaktinformasjon finner du på **MIN SIDE USBL**

Forebyggende brannvern

Julen er dessverre tiden da ulykker oppstår, vi håper derfor at dere tar dere tid til å tenke over følgende tips til sikkerhet i hjemmet.

Dette bør du se etter

Skade og misfarging kan tyde på feil. Blir apparatet uvanlig varmt kan det medføre brannfare og bør derfor ikke anvendes. Bytt ut skadede apparater og ledninger, eller kontakt fagfolk for å undersøke eventuelle feil. Følg alltid bruksanvisning for bruk og vedlikehold av elektriske apparater og ikke bruk apparater til andre formål enn de er tiltenkt.

Skru av apparater som ikke er i bruk.

Mange apparater er utstyrt med termostat. Går termostaten i stykker kan temperaturen øke på kort tid og forårsake brann. Slå derfor av elektriske apparater som ikke er i bruk. Dersom apparater kun tillater standby, kan støpsel trekkes ut.

Komfyren

Mange av brannvesenets utrykninger skyldes feil bruk av komfyren som er resultat av tørrkoking og for høy temperatur på kokeplatene. Komfyren bør aldri overlates til seg selv når den er i bruk. Ved å installere komfyrvakt kan du redusere brannrisikoen.

Elektriske ovner

Ved bruk av elektriske ovner, må disse plasseres i god avstand fra gardiner og andre møbler. De må ikke tildekkes med tøy. Støv som samler seg på ovnen kan ta fyr, av og til merker man at det kan lukte litt svidd. Tørk derfor av ovnen regelmessig som et forebyggende tiltak. Oljeovn og vifteovn bør kun brukes under tilsyn. Vær varsom ved flytting av oljeovner, og sjekk regelmessig for lekkasje. Bruk kun fastmonterte ovner på barnerom. Ovner som ikke er fastmontert kan velte under barns lek, eller bli tildekket av tøy og lignende.

Vaskemaskin og tørketrommel

Vær til stede når du vasker tøy i vaskemaskin eller bruker tørketrommel. Tøm alltid lofilteret i tørketrommelen før bruk. Tette lofiltere i tørketrommel kan føre til høy varmeutvikling og brann. Ikke la maskinene stå på når du går og legger deg.

Skjøteledning

Det er ikke farlig å bruke skjøteledning, forutsatt at den brukes riktig.

Før skjøteledningen tas i bruk bør man gå over ledningen og se at den er hel og i orden.

- Unngå å bruke for lange skjøteledninger (ledningskveiler). Ledninger som ligger i kveil kan bli varm.
- Ikke legg flere skjøteledninger etter hverandre (seriekoble).
- Ikke belast skjøteledningen mer enn 1000 watt. Det er apparater som for eksempel panelovner og hvitevarer. Disse trekker mye strøm og kan føre til at skjøteledningen blir varm, og øker sannsynligheten for at det kan ta fyr. Disse apparatene bør kobles rett i veggen.
- Ikke la ledningen ligge i dørsprekker eller andre steder hvor den kan bli skadet eller samle støv. Støv i skjøteledningen kan øke temperaturen i ledningen og kontakten. Det anbefales å tørke vekk støv, men ikke bruk vann.
- Kast skjøteledningen hvis den blir skadet eller bærer preg av aldring. Tegn på dette kan være sprø, misfarget plast, eller gnister fra støpsel.

Levende lys

Levende lys kan brenne ned og velte eller antenne noe i nærheten. Ta alltid en ekstra runde i boligen og se til at alle lysene er slukket før du går ut av rommet. Anbefaler å bytt ut levende lys med batteridrevne lys